

エコリカ LED

充電式LEDワークライト

この度はエコリカLEDワークライトをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この機器を安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず下記「注意事項」をお読み
頂き正しくご使用ください。

※ 注意事項を守らない場合深刻な故障及び傷害が発生するおそれがあります。
※ 非正常な環境での発生事故に関しては当社は一切責任を負いません。

⚠ 注意事項 ⚠

SOS点灯時の注意

SOS点灯(遭難信号)は、重大かつ急迫した危険に直面し早急な救助・支援を要請する場合以
外で発信をすると法律により罰せられる可能性がありますので、絶対にしないでください。

水のかかる場所・湿気の多い場所で使用・保管はしないでください。

本製品は防水ではありませんので、水のかからない場所でご使用ください。水に濡れた場合、
深刻な故障の原因となるおそれがあります。又、本製品を乾燥させるため、ストーブ・電子レ
ンジなどは使用しないでください。爆発や変形、或いは故障の原因となるおそれがあります。

本製品が濡れている状態で充電しないでください。

・ 充電時、濡れた手で本製品や充電用USBポート、USBケーブルに触ると感電の原因となります。

直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなど高温になるところで使用・保管しないでください。

・ 自動車の窓ガラス付近や布団、電気カーペット等で使用・保管しないでください。変形や故障、爆発のおそれがあります。

充電端子や外部接続端子(USB接続端子)に水や異物を入れないでください。

・ 火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源をオフにしケーブル類を全て抜
き下記、「お問い合わせ」電話番号よりご連絡ください。

分解や改造をしないでください。

・ 任意の製品分解・改造は故障の原因となり、無償修理ができませんのでご注意ください。

幼児や動物(ペット)の目の届くところに置かないでください。

・ 本製品を口に入れたり衝撃を与えると感電やバッテリーの燃焼、爆発の原因となるおそれがあります。

点灯中のライトを直視し続けしないでください。

・ 目が損傷するおそれがあります。

本製品に無理な力を与えたり、投げ、叩く、強く振るなどはしないでください。

・ けがや衝撃により本製品が破損するおそれがあります。

高所(天井など)や振動の多いところに取付けないでください。

・ 落下によるけがや、衝撃により本製品が破損するおそれがあります。

マグネット部に磁器に反応するものを近づけないでください。

・ マグネット部に各種磁気カード、磁気ディスクなどを近づけないでください。記録内容が消去されるおそれがあります。
・ マグネット部をPCや時計などの磁気の影響を受けやすい機器に近づけないでください。故障などの原因になります。

化学薬品で拭かないでください。

・ アルコール、ベンゼン、シンナー、洗剤などで本製品を拭かないでください。外観変形のおそれがあります。

● ハンドストラップが電車や、自動車のドアなどに挟まると危険なのでご注意ください。

● バッテリーから液漏れや臭いが発生する場合、使用を中止して製品を火気から離してください。
漏れた液体に火がついたり発火、破裂の原因となるおそれがあります。

● 一般ごみと一緒に捨てないでください。発火、環境破壊の原因となります。

人と地球に貢献します



株式会社エコリカ <http://www.ecorica.jp/led/>

■ 大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区錦屋町 1-2-9
■ 東京支社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-1-16 KONKOビル 5階

お問い合わせ

06-4790-2302 月～金曜日 10:00～18:00
(祝祭日・弊社指定休日を除く)