

必ず、はじめにお読みください。

HPプリントヘッド一体式互換品共通 ご使用方法

ECH-H110V-900A

本取扱説明書に記載されていないメッセージ及びエラーにつきましては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

- ① カートリッジを袋から取り出します。
- ② ヘッド保護キャップを外します。
- ③ ヘッド保護テープを引き剥がします。
- ④ カートリッジをプリンタにセットしてください。

※上記の手順通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

きれいな印刷をするためのポイント！

- 写真印刷をされる場合は、印刷品質は「高品質」での設定をおすすめします。
- 本製品は再生品であるため、予めノズルチェックパターンに乱れ(白スジ)がある場合があります。その際、むやみにクリーニングを行わず、このまま印刷を開始し、印刷状況を確認してください。
- 通常印刷される場合でも、印刷品質の設定は「標準」または「きれい」をおすすめします。

- リサイクル品のため、カートリッジ本体に傷および汚れがある場合がありますが、使用上問題ありません。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの茶色基板部分には手を触れないでください。
- プリンタへの取り付け方やその他の注意事項は、プリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。
- インクの成分は、純正品とは異なっております。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生いたします。また、純正と同一の長期保存性を保証するものではありません。
- 良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 使用済みカートリッジは、本製品の袋に入れ、エコリカ回収BOXに入れてください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる。インクが目に入った場合はこすらずに水でよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクが手についた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください(時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください)。
- 万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。

エコリカお客様相談窓口 ☎ 0120-114-865

月～土 9:00～18:00
日・祝 9:00～17:00
(弊社指定休日を除く)

エコリカホームページ <http://www.ecorica.jp> 使用方法はホームページでもご覧いただけます。



本製品と純正未使用品ではインク残量表示の内容が異なります。


インク残量は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。

リセットができないことが原因です。カートリッジ不良ではありません。

■ 本製品をプリンタへ取り付けた直後のインク残量表示例



- ① 本製品は再生品のため、カートリッジ回収時のインク残量がそのままの状態が表示されます。インク残量表示は、「」、「」と個々に異なり、正しい残量を表示しておりませんが、インクは純正品と同量入っており、総印刷枚数は同等です。
- ② カートリッジを交換した際に、機種により位置調整が必要な場合があります。その場合、プリンタのモニタ表示に従い位置調整を行ってください。
- ③ インク残量警告は表示されませんので、印刷にひどいカスレが発生したらインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。



※ パソコンを使用せずダイレクトプリントする場合

操作方法是ご使用のプリンタ機種により異なりますが、モニタに表示される指示に従い操作を行えば、継続してご使用いただけます。