

ECI-360/361 インクカートリッジ ご使用上の注意

インクカートリッジは、完全に「インク切れ」になるまで使い切って交換してください

■ インクカートリッジ交換方法

- ① インクカートリッジはインク切れまで使い切ってから交換してください。

下記のサポート番号表示がされましたらインク交換のタイミングです。

- ・ サポート番号=1686 「インクがなくなった可能性があります。」
- ・ サポート番号=1688 「インクがなくなりました。」

ご注意：

インク残量表示に『！』マーク（インクが少ない状態）が出ている段階では、交換しないでください。

交換が必要な色には、プリンターモニター上に『↓』印が表示されます。



- ② プリンターのスキャナーユニットを開け、インクカートリッジを交換してください。
新しいインクカートリッジの取り付けが出来ましたら、スキャナーユニット/カバーを閉じます。

■ 新しいインクカートリッジに交換した際にエラーが表示された場合

※ インクカートリッジ交換後、プリンターモニターに下記の「**インクなし**」メッセージが表示された場合は、インクカートリッジを取り外し、再度取り付け直してください。



再取付時、サポート番号=1682 / 14** 等が表示される場合がありますが、その際は、複数回インクカートリッジを脱着してください。

- ② 「インクタンクが認識できません。」と表示される場合は、端子部分の接触不良の可能性があります。一度取り外し、カチッと音がするま押し込んで再装着してください。