

必ず、はじめにお読みください。

HPプリントヘッド一体式互換品共通 ご使用方法

ECI-HP61V-900A

本取扱説明書に記載されていないメッセージ及びエラーにつきましては、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

- ① ヘッド保護キャップを外します。
- ② ヘッド保護テープを引き剥がします。
- ③ カートリッジをプリンターにセットしてください。

*上記の手順通りに行わなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますので、ご注意ください。

きれいな印刷をするためのポイント!

- 写真印刷をされる場合は、印刷品質は「高画質」での設定をおすすめします。
- 本製品は再生品であるため、予めノズルチェックパターンに乱れ(白スジ)がある場合があります。その際、むやみにクリーニングを行わず、このまま印刷を開始し、印刷状況を確認してください。
- 通常印刷される場合でも、印刷品質の設定は「標準」または「高画質」をおすすめします。
- リサイクル品のため、カートリッジ本体に傷および汚れがある場合がありますが、使用上問題ありません。
- カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの茶色基板部分には手を触れないでください。
- プリンターへの取り付け方やその他の注意事項は、プリンタ一本体の取扱説明書をご覧ください。
- インクの成分は、純正品とは異なっています。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生いたします。また、純正と同一の長期保存性を保証するものではありません。
- 良好的な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。
- 使用済みカートリッジは、本製品の袋に入れ、エコリカ回収BOXに入れてください。
- インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる、インクが目に入った場合はこすりすりでよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。
- インクが手に付いた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください(時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください)。
- 万一、当社の製品を使用して、品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

弊社カートリッジが原因と思われる故障が発生した場合

プリンターを修理に出される前に、下記に記載しております弊社【お客様相談窓口】に必ず連絡ください。
事前にご連絡いただけない場合は、責任の所在を確認できませんので補償いたしかねます。ご了承ください。

エコリカお客様相談窓口

0120-114-865

月~土 9:00~18:00
日・祝 9:00~17:00
(弊社指定休日を除く)

エコリカホームページ

<http://www.ecorica.jp>

本製品と純正未使用品ではインク残量表示の内容が異なります。

インク残量は正しく表示されませんが、ご使用いただけます。

初期化できないことが原因です、カートリッジ不良ではありません。

■ 本製品をプリンターへ取り付けた直後のインク残量表示例



① 本製品は再生品のため、カートリッジ回収時のインク残量がそのままの状態で表示されます。インク残量表示は、「」、「」、「」、「」など個々に異なり、正しい残量を表示しておりませんが、インクは純正品と同量入っており、総印刷枚数は同等です。

② カートリッジを交換した際に、機種により位置調整が必要な場合があります。その場合、プリンターのモニター表示に従い位置調整を行ってください。

③ インク残量警告は表示されませんので、印刷にひどいカスレが発生したらインク切れです。新しいカートリッジに交換してください。



▲ 印刷中、カスレたまま印刷を続けますと用紙をムダにする場合がありますので、印刷状態に注意しながら印刷を行ってください。


インク切れに備え、予備で1個ご用意いただくことをお勧めします。

パソコンを使用せずダイレクトプリントする場合


操作方法はご使用のプリンター機種により異なりますが、モニターに表示される指示に従い操作を行えば、継続してご使用いただけます。

HPカートリッジ保護機能、無効化のお願い


当社、リサイクルカートリッジを取り付けた際、以下のウィンドウ表示がされる場合がございます。記載手順に従って操作してください。



『はい』を選択してください。




『続行』を選択してください。



『OK』を選択して
終了です。

ご確認ください

ツールボックス等で『HPカートリッジ保護』が無効となっているか、
ご確認ください。



『HPカートリッジ保護を無効にする』を選択し、『設定の保存』を
クリックしてください。
(すでに無効になっている場合はそのまま「閉じる」をクリックしてください。)